

PLAZADUR Wegedecken

- 1** Die hohe Strapazierfähigkeit von **PLAZADUR**-Wegedecken erfordert gewisse Pflegemaßnahmen. Durch regelmäßige, sachgemäße Pflege ist eine lange Lebensdauer und Funktionstüchtigkeit gewährleistet.
- 2** Unebenheiten, die durch starke Beanspruchungen entstehen, sind durch Harken und Schaber auszugleichen, zu egalisieren und ggf. abzuwalzen. Normalerweise genügt das großflächige Abziehen. Dieses sollte nur bei feuchter Decke, ggf. nach Bewässerung, erfolgen, da sonst eine Kornzertrümmerung stattfindet. Angeschwemmte bzw. angesammelte Feinteile an stark beanspruchten Stellen des Belages sind zu entfernen und durch neues Material zu ersetzen. Vertiefungen sind mit gleichartigem Belagsbaustoff aufzufüllen und zu verdichten.
- 3** Größere Löcher müssen rechtzeitig mit Reservematerial gefüllt werden, um das Durcharbeiten der größeren Bestandteile aus unteren Schichten in die Deckschicht zu verhindern. Nach dem Flächenausgleich sollte die gesamte Fläche unter Wasserzugabe gewalzt werden.
- 4** Bei anhaltender, trockener Witterung sollten **PLAZADUR**-Beläge gewässert werden, damit die Decke ihre Bindung behält und nicht zu stauben beginnt. Es empfiehlt sich, diese Arbeiten in den Abendstunden vorzunehmen, damit das Wasser nicht zu schnell verdunstet und sich die Decke wieder binden und setzen kann.
- 5** Um die Wasserdurchlässigkeit festgetretener, verdichteter Belagsbereiche zu verbessern, kann hier die Oberfläche aufgelockert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die darunterliegende Schicht nicht beschädigt wird. Anschließend evtl. Egalisieren und Walzen.
- 6** Bei Bedarf sollte eine leichte Überholung der Decke durch einen 0,3 bis 0,6 cm starken Überwurf aus **PLAZADUR** 0/8 mm oder 2/8 mm erfolgen.
- 7** Während der Frost-Tau-Periode kann es zu Aufweichungen der Deckschicht kommen. Der Grund hierfür ist, dass die obere Schicht auftaut, das Tauwasser aber nicht durch die darunter liegende noch gefrorene Schicht in den Untergrund abziehen kann. Nach dem vollständigen Auftauen ist es erforderlich, die Fläche nachzuarbeiten und anzuwalzen.